



MB PASSION

Fiche d'entretien des fenêtres de toitures

Du 01.01.2016 mis à jour le 19/04/2016

Nettoyage du vitrage extérieur

Faire pivoter complètement l'ouvrant de 180°. Une fois en butée, mettez en place le loqueteau de sécurité situé sur le côté gauche, en bas de l'ouvrant (ainsi retourné). Cette position de sécurité vous laisse les mains libres pour nettoyer en toute sécurité votre vitrage. Le vitrage peut être nettoyé avec un chiffon doux non abrasif additionné d'un nettoyant pour vitres.

Précautions :

- . Ne pas utiliser de produits nettoyants contenant des particules abrasives
- . Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le vitrage
- . Ne jamais essayer de nettoyer le vitrage sans utiliser d'eau

Réduire la condensation

De la condensation peut se former sur l'intérieure du vitrage, notamment dans les pièces à fort taux d'humidité. Il est possible de réduire cette condensation en installant un radiateur sous votre fenêtre et en aérant régulièrement votre pièce.

Nettoyage du filtre d'aération

Le filtre en mousse (bleu ou noir suivant les versions de fenêtres) peut être retiré pour être nettoyé. Utilisez dans ce cas un produit d'entretien ménager. Pensez à placer votre fenêtre en position de sécurité avant de manipuler votre filtre à air.

Nettoyage de la fenêtre

Utilisez un produit d'entretien ménager classique pour nettoyer votre fenêtre en polyuréthane.

Nettoyage du raccord d'étanchéité

Pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler librement et éviter ainsi tout risque d'infiltration, nous vous conseillons de vérifier et de nettoyer si besoin les couloirs d'évacuation extérieurs au moins une fois par an.

Neige et glace

En hiver, retirer la neige et la glace pour permettre à l'eau de s'écouler librement.

Pour vos entretiens, veuillez nous contacter au **03 88 94 37 32** ou par mail :
contact@mb-passion.com